DARAMIO

Espejos modernos con iluminación LED para cada interior.

Calefacción del espejo

Manual

Calefacción del espejo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La alfombrilla calefactora evita que el espejo se empañe y mantiene la parte central siempre bien visible.
- La alfombrilla calefactora se enciende mediante el botón táctil integrado.

ESPECIFICACIONES

Ubicación	En el centro del espejo
Tamaño de la alfombrilla calefactora	El tamaño de la alfombrilla calefactora se adapta a las dimensiones del espejo, siempre elegimos el tamaño máximo posible.
Ubicación del botón táctil para la alfombrilla calefactora	En la parte inferior en el centro del espejo.
Potencia de entrada	~ 1,5-2,5 W/dm2
Alimentación del componente	230 V AC

CONTROL DE LA ALFOMBRILLA CALEFACTORA

1. Tras conectar el espejo a la electricidad, el botón táctil de la alfombrilla calefactora comienza a iluminarse en blanco.

2. Con una pulsación/toque breve del botón se activa la calefacción de la alfombrilla calefactora, el botón se ilumina en rojo.

3. El vaho empieza a desaparecer en unos dos minutos y, tras cinco minutos, el espejo queda completamente desempañado.

4. Gracias al control manual, tiene el calentamiento totalmente bajo control; una vez calentado, basta con apagarlo presionando de nuevo el botón táctil.

Opciones recomendadas de conexión del espejo a la red eléctrica

Si ha elegido otro componente adicional para el espejo, encontrará el esquema de conexión en el manual del componente correspondiente.

Opción 1:

Conexión de la iluminación LED del espejo y de la alfombrilla calefactora a la red eléctrica al elegir botón táctil/interruptor con sensor.



Opción 2:

Conexión de la iluminación LED del espejo y de la alfombrilla calefactora a la red eléctrica al elegir un interruptor externo.



Cada componente tiene su propio manual con esquema de conexión.

Opciones recomendadas de conexión del espejo a la red eléctrica

Opción 3:

Conexión de la iluminación LED del espejo y de la alfombrilla calefactora a la red eléctrica al elegir un interruptor externo en un único cable de alimentación.



En caso de elegir la variante en la que el espejo se alimenta mediante un único cable de alimentación:

la alfombrilla calefactora solo puede encenderse después de activar la iluminación LED mediante un interruptor externo.



Gracias por elegir nuestro producto.

vendedor:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
República Checa
NIF: 29460522, CIF: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

fabricante:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CIF: CZ29460522

www.daramio.es