DARAMIO

Espejos modernos con iluminación LED para cada interior.

Control táctil

Manual / Instrucciones de instalación

Control táctil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El interruptor táctil activa la iluminación del espejo. El interruptor está retroiluminado con una luz blanca fría y tiene funciones de encendido, apagado y cambio de intensidad de la iluminación. El interruptor se encuentra en el centro de la parte inferior del espejo. (El interruptor táctil se coloca según la opción seleccionada en el configurador: en el centro de la parte inferior del espejo, a la derecha a media altura o a la izquierda a media altura.)

- En caso de combinación del botón y la iluminación dual (CCT), al mantener presionado el interruptor se cambia primero la temperatura del color y luego la intensidad de la iluminación. Entre los ajustes es necesario hacer una breve pausa (menos de 5 segundos). Si la pausa es superior a 5 segundos, la configuración vuelve al elemento ajustado originalmente.

- Tras apagar y volver a encender, el espejo recuerda la última configuración realizada.

CONTROL DE ILUMINACIÓN

1. Al conectar el espejo a la electricidad, el interruptor táctil comenzará a iluminarse en color blanco.

2. Con una pulsación corta / toque del botón, se enciende la iluminación LED del espejo.

3. La intensidad de la iluminación se puede regular manteniendo pulsado el interruptor táctil hasta alcanzar la configuración deseada.

La temperatura (al elegir dual LED) se cambia manteniendo presionado de nuevo el botón táctil tras una breve pausa después de cambiar la intensidad (menos de 5 s).

4. Para apagar la iluminación LED del espejo, presione brevemente el interruptor táctil.



Gracias por elegir nuestro producto.

vendedor:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
República Checa
NIF: 29460522, CIF: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

fabricante:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CIF: CZ29460522

www.daramio.es